



VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING
til corianoverflader

VEDLIGEHOVELSES- VEJLEDNING

FOR AT HOLDE DIN CORIANBORDPLADE I FORM, KAN DU FØLGE FØLGENDE TRIN:

1. Brug en blød klud eller spand til at fjerne støv og snavs fra overfladen af bordpladen. Brug ikke skurepulver eller andre skarpe rengøringsmidler, da dette kan skade overfladen.
2. Tør bordpladen af med en tør klud for at fjerne eventuelle rester af snavs og vand.
3. Brug en mild sæbe eller rengøringsmiddel til at rense bordpladen. Brug ikke aggressive rengøringsmidler, da dette kan skade overfladen.
4. Skyl bordpladen med rent vand og tør den derefter af med en tør klud.
5. Hvis bordpladen har dybe ridser eller skader, kan du bruge et Corian-reparationsæt til at fylde ridserne og glatte overfladen. Følg instruktionerne i sættet nøje, for at sikre det bedst mulige resultat.
6. Undgå at placere varme gryder og pander direkte på bordpladen, da dette kan skade overfladen. Brug i stedet varmebestandige underlag, såsom grydelapper eller varmebestandige kopper.
7. Anvend ikke skarpe genstande, såsom knive eller skæredeskaber direkte på bordpladen, da dette kan skade overfladen. Brug i stedet skærebrætter til at beskytte bordpladen.
8. Hvis bordpladen bliver misfarvet eller solbleget, kan du bruge en blød, fugtig klud med en mild sæbe eller rengøringsmiddel til at rense overfladen. Tør den derefter af med en tør klud.
9. Hvis bordpladen bliver pletet med fødevarer eller drikkevarer, såsom vin eller kaffe, bør du straks fjerne pletterne ved at anvende en blød klud med rent vand. Tør derefter bordpladen af med en tør klud.
10. Hvis du vil opretholde glansen og længde levetiden på din Corian bordplade, anbefales det at anvende en overfladebeskyttelse eller voks en gang om året. Følg anvisningerne på produktet nøje for at sikre det bedst mulige resultat.